

MOTORRAD HELMEINBAUSYSTEM HS-4000-PRO

3 6 5 2 1 4

für offene Helme in Verbindung
mit PMR-446
Motorradfunkanlage

- gepolsterte Flachlautsprecher
- PTT-Sendetaste 100% wasserdicht
- grünschaltendes
Rüssel Elektretmikrofon
mit Windschutz
- Steckverbindung mit
Knickschutz ausgerüstet,
vorschraubt,
100% wasserdicht

TECHNISCHE DATEN:

Mikrofontyp:	Elektret
Mikrofonimpedanz:	2kOhm
Mikrofonempfindlichkeit:	-62dB+/-1dB/Pa
Hörerimpedanz:	16 Ohm
Hörerbelastbarkeit:	150 mW
Gewicht:	118 g

INBETRIEBNAHME

Fixieren Sie die beiden extrem flachen gepolsterten Hörer des HS-4000-PRO mit einem möglichst geringen Abstand zum Ohr im Motorradhelm. Zur Befestigung dienen zwei selbstklebende Pads, die eine Montage ohne Veränderung in Ihrem Helm ermöglichen. Das Rüssel Mikrofon wird auf die gleiche Weise an Ihrem Helm montiert. Verbinden Sie das Anschlusskabel zum Funkgerät mit der Anschlussbuchse der Helmkombination und der Sprechstaste. Wobei das Spiralkabel zur Helmkombination führt. Alle Steckverbindungen auf festen Sitz prüfen. Den Helm aufsetzen und die Sendetaste am Finger, bzw. Lenker, befestigen, die Anschlusskabel innerhalb der Motorradjacke führen. Danach die Garnitur an der Eingangsbuschse Ihres PMR Handfunkgerätes anschließen, erst dann das Funkgerät einschalten. Zum Senden die PTT-Sendetaste drücken, das Funkgerät schaltet von Empfang auf Senden, nach Übermittlung der Information Sendetaste loslassen, das Funkgerät schaltet automatisch wieder auf Empfang.

ACHTUNG:

Prüfen Sie vorsichtig die Wiedergabelautstärke, wenn nötig verändern Sie diese am Funkgerät. Zu laute Signale können auf Dauer Ihr Gehör schädigen. Die Wiedergabelautstärke bei Nutzung im Straßenverkehr anpassen. Gerät darf nicht zu einer beeinträchtigten Wahrnehmung der Außengeräusche führen. Es gelten die Vorgaben der StVO.

WEEE Reg.-Nr. DE 32953291

1. Lautsprecher - rechts
mit Klettband
im Helm fixiert

1. Lautsprecher - links
mit Klettband
im Helm fixiert

2. Rüssel
Elektretmikrofon
mit Klettband
im Helm fixiert

am Finger befestigt

3. PTT-Sendetaste

am Lenkrad befestigt

4. Steckverbindung
zum Anschluss
an das Funkgerät


Knickschutz

5. Steckverbindung
zur Trennung von
Helmset und Funkanlage

vorschraubt, 100% wasserdicht

6. Spiralkabel

STECKVERBINDUNGEN



Alinco, Cobra, Icom, KPO, Maxon, Midland,
Rexton, Standard
Best.-Nr.: 1657



KENWOOD UBZ-Funkgerä, TK-Serie und
Amateurhandfunkgeräte UBZ-8/68/TK-3101,
TK-261/TK-260/TH-22/THD-7 etc.
Best.-Nr.: 1680



MOTOROLA T Talkabout Serie, neue Cobra Serie
MT200-2VP, MT550-2VP, MT750-2VP
Best.-Nr.: 1662

Andere Steckverbindungen auf Anfrage.

